

# VTI Wired

## Instrucciones de Instalación

1. Desconecte la conexión negativa en la batería del vehículo antes de comenzar la instalación.

2. Identifique fuentes de energía:

- El alambre **Rojo** es la energía
- El alambre **Blanco** es la Ignición
- El alambre **Negro** es el cable a tierra.

**!** *Si el cable blanco no está conectado a la ignición, debe ser conectado con el cable rojo a la energía.*

3. Después que los cables estén conectados correctamente y con seguridad, es posible conectar el cable de alimentación al dispositivo. A continuación, conecte el cable negativo de nuevo a su batería del vehículo.


4. Cuando el poder este conectado, debería ver 2 LED's en la parte frontal del dispositivo (esto puede tomar varios minutos). Después de tener 2 luces parpadeantes, se tiene que conducir el vehículo durante varios minutos para conseguir una localización del vehículo.




### Instrumentos necesarios

Medidor de Tensión,  
Destornillador estándar y  
Phillips,  
Toma corriente estándar o  
eléctrico (dependiendo el  
fabricante del vehículo),  
Tornillos o Zip /Lazos de cable



 Para obtener información de instalación más detallada, incluyendo fotografías, vaya a [www.rhinfleettracking.com/install](http://www.rhinfleettracking.com/install)

 Para ver su cuenta vaya a [www.rhinfleettracking.com](http://www.rhinfleettracking.com)